

- Храните устройство и его сетевой шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет, во время зарядки или остывания устройства.
- Струя выпускаемого пара очень мощная, поэтому не направляйте ее на людей, животных или хрупкие предметы.
- Дождитесь, пока устройство не остынет перед его очисткой или помещением на хранение.
- Не направляйте жидкость или пар на оборудование, содержащее электрические компоненты, например, на внутренние элементы печи.

-  Во время использования поверхности могут нагреться.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

1. Ручка
2. Трубка
3. Водяной бак
4. Корпус
5. Регулятор подачи пара
6. Выключатель питания
7. Кнопка подачи пара
8. Паровая головка
9. Шпindelь паровой головки
10. Прокладка из микроволокна
11. Насадка для чистки ковра

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Для проверки рабочих характеристик и безопасности паровой швабры, можно провести ее испытания на заводе. Во время первой установки паровой швабры в устройстве может остаться немного воды.
- Перед сборкой убедитесь, что устройство выключено и отключено от розетки, остыло и в нем не осталось воды, либо ее количество незначительно.
- Будьте осторожны при смене аксессуаров: они могут раскаляться во время эксплуатации.
- Паровая швабра подходит для очистки деревянных и мраморных полов, плитки и ковров. (Для ковра необходимо подобрать подходящую насадку.)

Установка ручки

- Вставьте трубку ручки в саму ручку до щелчка.
- Вставьте трубку ручки с ручкой в корпус устройства до щелчка.
- Для удобства хранения ручку можно снять с корпуса паровой швабры. Для этого нажмите кнопку на трубке ручки.

Установка паровой головки

- Вставьте нижнюю часть основного корпуса в паровую головку, чтобы шпindelь паровой головки встал на место со щелчком.
- Для снятия паровой головки с основного корпуса нажмите на точку перегиба на шпindelе паровой головки.

Установка чистящей прокладки

- Снимите с паровой головки насадку для чистки ковра.
- Чистящую прокладку из микроволокна можно просто надеть на паровую головку и закрепить ее с помощью липучек.
- Установите насадку для чистки ковра обратно на паровую головку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Слейте водяной бак и залейте в него воду из крана с помощью мерного стакана.
- Подключите устройство к заземленной розетке.
- Для включения устройства нажмите на выключатель (загорится световой индикатор).
- Световой индикатор вокруг выключателя питания загорится красным, указывая на выполнение предварительного нагрева устройства.
- Примерно через 30 секунд индикатор загорится синим, указывая на то, что устройство готово к работе, после чего начнет выделяться пар.
- Для регулировки количества выделяемого пара поверните ручку регулировки подачи пара. По часовой стрелке для увеличения количества пара, против часовой стрелки — для его уменьшения.
- Для чистки ковров наденьте на паровую головку специальную насадку, а при переходе на твердые поверхности снимите эту насадку. Для чистки твердых полов в паровую головку можно добавлять чистящее средство. Для распыления чистящего средства из насадки нажмите ногой на кнопку на паровой головке.
- В супермаркете можно приобрести специальное моющее средство. Чтобы моющее средство не оставило пятен, подберите его по типу напольного покрытия и сначала попробуйте его на небольшом участке.
- Для выключения устройства снова нажмите на выключатель питания.

Использование в качестве ручного пароочистителя

- Нажмите кнопку на трубке, чтобы отделить трубку от основного корпуса.
- Нажмите на точку перегиба на шпindelе паровой головки, чтобы снять с основного корпуса паровую головку.
- Установите на основной корпус адаптер для установки принадлежностей.
- Установите в адаптер необходимое приспособление и зафиксируйте его поворотом по часовой стрелке.
- Для включения устройства нажмите на выключатель (загорится световой индикатор).
- Световой индикатор вокруг выключателя питания загорится красным, указывая на выполнение предварительного нагрева устройства.
- Примерно через 30 секунд индикатор загорится синим, указывая на то, что устройство готово к работе.
- Для подачи пара нажмите на кнопку подачи пара на ручке.
- Для выключения устройства снова нажмите на выключатель питания.
- Для снятия поверните приспособление против часовой стрелки.
- Нажмите на точку перегиба на адаптере для приспособлений, чтобы снять адаптер с основного корпуса.
- Выполните сборку устройства в соответствии с инструкциями в руководстве.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда отключайте устройство из сети электропитания и ждите, пока оно остынет, перед очисткой.
- С помощью мягкой влажной ткани очистите корпус устройства.
- Слейте всю оставшуюся воду из отсека для воды; не храните утюг с оставшейся водой в отсеке.
- Для очистки отложений кальция внутри водяного бака добавьте в полный бак одну-две столовых ложки белого уксуса, закройте крышку и несколько раз встряхните бак. Предупреждение. Не включайте устройство.
- Прокладку из микроволокна можно стирать в машине. Используйте мягкое моющее средство или замочите прокладку на 30 минут в соленой воде. Рекомендуем сушить прокладку в полностью расправленном положении.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.tristar.eu!